

Technische Daten und Bedienungsanleitung CCOQUILLE DESIGN

Beschreibung

Ccoquille - Edition 2020 - ist eine Boden-, Tisch-, Wand- und Deckenleuchte.

Bei Positionierung der Standardform (Muscheloptik) ergibt sich eine Größe von ca. 40cm x 17cm x 17cm (L x B x H)

Eine Auflage in kleinerer Größe ist in Planung.

Material

Schirmlamellen: transluzente, elastische Polypropylenfolie, Materialstärke 0,8mm

Verbindungsachse: Kunststoff

Halterungsbügel, Gewindestangen, Beilegscheiben, Drehknäufe: Aluminium

Leuchtmittel: LED

Kabelkombination

Lieferumfang (Stückzahl)

Schirmlamellen (7)

Knauf (2)

Beilegscheiben (4)

Verbindungsachse (1)

Halterungsbügel für Wand und Deckenmontage (inkl. Schrauben 2 Stk./Dübel 2 Stk.) (1)

Kabelkombination (1)

LED (1)

Bedienungsanleitung

Verstellen der Schirmlamellenposition

Drehen Sie den rechten und linken Knauf gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn, bis sich diese von den Gewindestangen etwas gelockert haben und die Lamellen ohne großen Kraftaufwand verstellt werden können. Nach gewünschter Positionierung der Schirmlamellen ziehen Sie den rechten und linken Knauf wieder gleichzeitig im Uhrzeigersinn fest.

Achtung!! Ein zu festes Anziehen der Knäufe kann ein Verstellen/Verziehen der Schirmlamellen verursachen oder zu Beschädigungen des Gewindes und der Gewindestangen führen!!

Austausch der Schirmlamellen

Drehen Sie den rechten und linken Knauf gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn, bis sich diese vollständig von der Gewindestange gelöst haben.

Nehmen Sie nun die äußeren Beilegscheiben und die Schirmlamellen ab.

Wechseln Sie die Schirmlamellen. Achten Sie darauf, dass die beiden inneren Beilegscheiben immer zuerst und direkt an die Verbindungsachse aufgesetzt werden!!

Achten Sie beim Aufsetzen der Schirmlamellen, dass diese der Größe nach angeordnet sind. Die kürzeste als erstes aufsetzen, die weiteren jeweils der Größe nach, bis die längste Schirmlamelle den Abschluss bildet.

Bringen Sie zunächst die Schirmlamellen nur auf einer Seite der Gewindestange an, setzen Sie die äußere Beilegscheibe sowie den Knauf auf und befestigen diesen leicht, indem Sie den Knauf etwas im Uhrzeigersinn drehen. Als nächstes wiederholen Sie in gleicher Reihenfolge dasselbe auf der anderen Seite.

Positionieren Sie nun die Schirmlamellen in gewünschter Form. Befestigen Sie diese wieder durch gleichzeitiges Drehen der beiden Knäufe (im Uhrzeigersinn).

Achtung!! Ein zu festes Anziehen der Knäufe kann ein Verstellen/Verziehen der Schirmlamellen verursachen oder zu Beschädigung des Gewindes und der Gewindestange führen!!

Montage/Installation- Wand/Decke

-Befestigung/ Anbringung an Wand und Decke (Beton und Mauerwerk)

Markieren Sie mit Bleistift o.ä. die zwei vorgesehenen Bohrlöcher anhand des U-Bügels an gewünschte Position.

Nach dem Bohren (Steinbohrer 6mm) und dem Einsetzen der Dübel (Lieferumfang), können Sie den Bügel mit den Schrauben (Lieferumfang) befestigen. Ein komplettes Schließen der Schirmlamellen erleichtert diesen Arbeitsschritt.

!!! Achten Sie bei der Montage unbedingt auf Leitungen in der Wand !!!

-Netzanschluss für Wand und Decke

Netzanschluss an die freien Leitungsenden anschließen

Der Netzanschluss muss mit einer doppelt isolierten Leitung erfolgen.

Bezeichnung der Kabel (blau = N /Neutralleiter, braun = P / Phase)

!! ACHTUNG !! Elektrische Verbindungen NUR durch den Fachmann vornehmen lassen!!

LED – Wechsel

Zunächst die Stromzufuhr unterbrechen und ggf. die LED abkühlen lassen!!

Beim Wechsel der LED auf angemessenen festen Sitz achten.

Nach dem wieder Herstellen der Stromzufuhr kann die Leuchte wieder in Betrieb genommen werden.

!! ACHTUNG !! Nur die vom Hersteller empfohlenen LED verwenden!!

Sicherheitshinweis

-Die Leuchte NUR in trockenen Innenräumen einsetzen

-Die Netzspannung muss mit der Betriebsspannung der Leuchte identisch sein

-Nur angegebenen LED –Typ verwenden

-Bei sämtlichen Arbeiten an der Leuchte ist die Netzspannung abzuschalten

-Zur Reinigung der Leuchte verwenden Sie bitte nur ein leicht angefeuchtet Tuch

-Die Leuchte nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen oder in diese tauchen

-Bei Beschädigungen an der Leuchte ist diese sofort auszuschalten und erst nach fachmännischer Reparatur wieder in Betrieb zu nehmen

-Halten Sie die Leuchte fern von leicht brennbaren Materialien oder offenem Feuer

Allgemeiner Hinweis

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme sowie Montage und Schirmlamellenwechsel unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung sowie die Sicherheitshinweise!!