

## **Istruzioni d'uso**

### **Lamelle a ventaglio – variazione dell'apertura**

Girare contemporaneamente i due pomelli (destra e sinistra) in senso antiorario per allentare il fissaggio all'asta filettata e variare senza sforzo la posizione delle lamelle.

Dopo aver disposto le lamelle nella posizione desiderata, girare di nuovo i due pomelli in senso orario.

!! Attenzione !! Stringendo troppo i due pomelli si possono spostare o deformare le lamelle e/o danneggiare la filettatura di pomelli e asta.

### **Sostituzione delle lamelle**

Girare contemporaneamente i due pomelli (destra e sinistra) fino a staccarli completamente dall'asta filettata.

Sfilare le rondelle esterne e le lamelle a ventaglio.

Sostituire le lamelle, facendo attenzione che le rondelle interne siano sempre inserite per prime e direttamente sull'asta di collegamento!

Le lamelle vanno disposte in ordine di grandezza, inserendo prima la lamella più corta seguita dalle lamelle man mano più lunghe fino alla lamella finale più grande.

Disporre tutte le lamelle del ventaglio sullo stesso lato dell'asta filettata, inserire la rondella esterna ed il pomello e stringere leggermente girando lo stesso in senso orario. Ripetere la stessa operazione sul lato opposto.

Disporre le lamelle a ventaglio nella posizione desiderata e fissare le stesse stringendo i pomelli (girando contemporaneamente in senso orario).

!! Attenzione !! Stringendo troppo i due pomelli si possono spostare o deformare le lamelle e/o danneggiare la filettatura di pomelli e asta.

### **Montaggio / installazione a parete / soffitto**

-Fissaggio a parete o a soffitto (in cemento o muratura):

Segnare con una matita o simili i due fori tenendo la staffa di fissaggio nella posizione desiderata.

Realizzare i due fori (mediante trapano con punta da roccia da 6 mm) e inserire gli stop (contenuti nella confezione)

Fissare la staffa a U avvitando le viti (contenute nella confezione) agli stop. Tenere le lamelle completamente chiuse per facilitare l'operazione

!! Attenzione !! Accertatevi di non toccare eventuali cavi elettrici nel muro !!!

-Collegamento con l'impianto elettrico

Sfilare i cavi della lampada dalla spina per collegarli con i cavi dell'impianto elettrico.

I cavi devono essere del tipo bipolare (blu = Neutro, marrone = Fase 1).

!! Attenzione !! Il collegamento elettrico deve essere realizzato da un elettricista !!!

### **Sostituzione lampadina a LED**

Interrompere il collegamento elettrico e far raffreddare la lampadina a led.

Posizionare la lampada su un supporto stabile prima di cambiare la lampadina.

Ricollegare la lampada alla corrente e accendere l'interruttore.

!! Attenzione !! Usare solo lampadine a LED indicate dal produttore!

### **Precauzioni d'uso**

- Utilizzare la lampada solo in ambienti asciutti.

- La tensione dell'impianto elettrico deve corrispondere alla tensione della lampada.

- Utilizzare solo lampadine a LED del tipo indicato.

- Prima di qualsiasi operazione, staccare la lampada dalla corrente.

- Pulire la lampada solo con un panno leggermente inumidito.

- In caso di danneggiamento della lampada, staccarla immediatamente dalla corrente e riaccenderla solo dopo averla fatta riparare da persona specializzata.

- Tenere la lampada lontana da materiali infiammabili e da fiamma aperta.

### **Avvertenze generali**

Prima della messa in servizio, leggere attentamente le istruzioni d'uso per il montaggio e la sostituzione delle lamelle a ventaglio nonché le avvertenze generali e le precauzioni.

Conservare le istruzioni d'uso.

### **Contenuto della confezione (n° di pezzi)**

Lamelle (7), pomelli (2), rondelle (4), asse di collegamento – asta filettata (1), staffa di montaggio per il fissaggio a parete o a soffitto, completa di n°2 viti e n°2 stop (1), set di cavi elettrici (1), lampadina a LED (1)